



Sitzhocker Ergo Aktive mit Komfortsitz

Pneumatische Höhenverstellung (47 - 64 cm) durch Drücken des Knopfes unterhalb des Sitzes

- 90 mm Sitzfläche kann zum Anlehnen oder Sitzen verwendet werden
- Komfortsitz in Dreiecksform aus Dual Density Foam (DDF) mit festem, ergonomischem Stützkern zur gleichmäßigen Verteilung des Gewichts auf das Becken
- mit Schaumstoffpolsterung zur Reduzierung des Drucks auf die Oberschenkel und Beine, ähnlich wie bei einem Sattelhocker
- Sitzbezug aus 100 % Post-Consumer-Recycling-Material
- der abgerundete Sockel fördert Schaukel-, Wipp- und Drehbewegungen zur Stärkung von Rücken & Rumpf bei der Arbeit am Schreibtisch
- abgerundete Standfläche mit rutschfester Gummiunterlage, um den Hocker vor dem Verrutschen zu bewahren und Ihren Boden zu schützen
- der Tragegriff unter dem Sitz erleichtern den Transport von Raum zu Raum
- schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug in wenigen Schritten

Anwendungsbeispiele:

- für eine verbesserte Muskelaktivität und bessere Körperhaltung bei der Schreibtischarbeit



Sitzhocker Ergo Aktive, dunkelgrau



Sitzhocker Ergo Aktive, hellgrau



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das wippen & schwenken



Symbolbild: zeigt den Aufbau des Komfortsitzes



Symbolbild: zeigt den leichten Transport

Produkt	Ausführung	Sitzbezug	Sitzfarbe	Tragkraft	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Sitzhocker Ergo Active		Recycling-Material	dunkelgrau	110 kg	65440089	80654489
		Recycling-Material	hellgrau	110 kg	65440085	80654485