

**AEG****Lecteur CD portable CDK 4229****Général:**

- lecteur CD Sing Along
- fonction karaoké, 2 microphones karaoké avec interrupteur et câble à spirale
- 2 crochets pour microphone intégré
- écran LED
- interrupteur marche et arrêt
- volume réglage
- volume du microphone réglage
- poignée
- haut-parleur intégré

**Lecteur CD:**

- lecteur CD à insertion verticale
- lecture de CD, CD-R, CD-RW
- titres du CD programmables, recherche de titre / saut de plage, fonction de répétition (1 / tous), play, pause, stopp

**Connexions:**

- fiche audio (3,5 mm)
- connecteur électrique 6 V DC

**Alimentation:**

Fonctionnement par pile: 4x 1,5 V (Baby, R14, LR14, C, UM2 - piles non incluses dans la livraison)



Lecteur CD portable CDK 4229

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Lecteur CD portable CDK 4229 "Sing Along"	rouge / jaune / bleu		400624	9500087