

## Kunststoff-Radierer

sind kräftige Radierer, deren kleiner Span am Radierer haften bleibt und somit einfach und sauber entfernt werden kann

**So radiert man richtig** - Haltung und Richtung des Radierers sind entscheidend:

1. Immer entgegen der Schreibrichtung von oben nach unten radieren - nicht von links nach rechts!
2. Radierer leicht schräg halten und mit der feinen Kante radieren

## Kunststoff-Radierer PLAST, Blisterkarte


- saubere Anwendung, da die Krümel durch Adhäsion am Radierer haften bleiben
- aus mittelweichem Kunststoff
- transparent
- schnelle Schmutzaufnahme
- mit praktischer Schiebe-Manschette

### Anwendungsbeispiele:

- ideal zum Radieren von Bunt- und Bleistiften (7B bis 3H)
- technische Zeichnungen
- reinigt auch Verschmutzungen auf Holzböden und Leder

### Für wen geeignet:

- für Vielradierer in Büro, Schule und Haushalt



Kunststoff-Radierer PLAST



Kunststoff-Radierer PLAST, Blisterkarte



Symbolbild: Anwendung Kunststoff-Radierer PLAST

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Kunststoff-Radierer PLAST-0120	2er Blisterkarte	65,0 x 21,0 x 12,0 mm	Kunststoff	transparent	69809	5051091